

CORELDRAW X5

1. Sørg for at den seneste service pack fra Microsoft er installeret. For Windows XP er det service pack 3, Vista er service pack 2. Desuden bør funktionen 'Windows Update' kaldes så Windows er fuldt opdateret. Kontakt Microsoft hvis der er spørgsmål angående disse opgraderinger.
2. Installer CORELDRAW på computeren, men start den ikke.
3. Det er vigtigt at CORELDRAW er opdateret med de seneste patches og opdateringer. Disse kan hentes på CORELDRAW's website www.corel.com. Kontakt Corel hvis der er spørgsmål angående disse opgraderinger.
4. Printer driveren til laseren skal være installeret før der fortsættes.
5. I Windows Stifinder findes filen "corelapp.ini" placeret i *C:\Programmer\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Config* mappen. Dobbeltklik på filen så den åbnes i Notesblok. Find '[Config]' afsnittet. 22 linier herunder er en linie med teksten "Fontrasterizer=1". Ret 1 til 0 (nul, ikke o). Gem filen og afslut Notesblok.
6. Åben CORELDRAW og start en ny grafik.
7. I menu linien klikkes på "Window", derefter "Color Palettes", og derefter klik på "None". Klik igen på "Window", derefter "Color Palettes", og derefter klik på "Open Palettes". I dialog boksen åbnes filen "ULS.CPL" fra installationsCDen. Farve paletten vil nu komme frem i højre side af skærmen..
8. På 'Property' linien, klikkes på landskabs orientering (det liggende rektangel). Her kan også vælges metriske enheder. Til sidst indtastes side bredde og højde i overensstemmelse med printerens specifikationer. (Se skema).
9. Skærm linealerne skal tilpasses linealerne i laseren. Linealernes lodrette udgangspunkt justeres ved at dobbeltklikke direkte på den lodrette lineal så 'Options' dialogboksen vises. Her indsættes side højden som angivet i skemaet.
10. Stadig i 'Options' dialogboksen dobbeltklikkes på "Global" for at udvide listen. Dobbeltklik på "Printing" for at udvide listen. Klik på "Driver Compatibility". Kontroller at laseren er medtaget i drop-down listen. I indstilling for denne printer skal ingen check bokse være afkrydsede. Klik på "OK" for at lukke 'Options' dialog boksen.
11. Den næste skridt er at sætte standardværdier for linie bredde og farve ved tegning af grafik objekter. Klik på 'Outline' værktøjet og på 'Outline pen' dialogen. Kun "Graphic" må være afkrydset når der klikkes på "OK". Klik nedadvendt pil i 'Color' dropdown boksen for at åbne listen og klik på farven rød. Klik nedadvendt pil i "Width" dropdown boksen for at åbne listen og klik "Hairline". Enhederne kan være "Inches" eller "Millimeter". Klik "OK" at lukke 'Outline pen' dialog boksen.
12. I menuen i toppen klikkes på 'Tools', derefter klikkes "Color Management/Default Settings...". Klik på nedadvendt pil for at åbne "Style" dropdown listem. Klik "Simulate Color Management Off", og klik "OK".
13. I menuen i toppen klikkes på "Tools", derefter klikkes "Options", derefter "Document", og der vælges "Save Options as Default for New Documents". **ALLE** valgmuligheder skal være afkrydsede før der klikkes "OK".
14. Opsætning af CORELDRAW X5 er nu færdig. Alle nye dokumenter vil automatisk benytte disse indstillinger.

Sidestørrelser

Lasermaskine	Sidebredde i mm.	Sidehøjde i mm.
VLS2.30	406,4	304,8
VLS3.50	609,6	304,8
VLS3.60	609,6	304,8
VLS4.60	609,6	457,2
VLS6.60	812,8	457,2
PLS4.75	609,6	457,2
PLS6.75	812,8	457,2
PLS6.150D	812,8	457,2
ILS9.75	914,4	609,6
ILS9.150D	914,4	609,6
ILS12.75	1.219,2	609,6
ILS12.150D	1.219,2	609,6